

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подсоедините обогреватель к системе электроснабжения
2. Для функции «ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ» включите тумблер в соответствующую позицию для выбора внешнего или внутреннего регулирования температуры.
3. Установите комнатный терморегулятор на уровень температуры, выше температуры в помещении. При этом терморегулятор начинает контролировать температуру горения.
4. Поверните главный выключатель в положение «1» (горение). Сначала включается горелка, по мере подъема температуры включается вентилятор (процесс может занять от 1 до 5 минут).
5. Обогреватель может использоваться как вентилятор, если главный выключатель перевести в положение «2» (вентилятор). При использовании в качестве обогревателя тумблер «КОНТРОЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА» перевести в положение «АВТО». В этом случае обогреватель подает теплый воздух.

При использовании для осушения (непрерывное вентилирование + обогрев) тумблер «КОНТРОЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА» перевести в положение «РУЧНОЙ РЕЖИМ». В этом случае вентилятор работает непрерывно. В нормальном режиме горелку контролирует комнатный терморегулятор.

ОСТАНОВКА РАБОТЫ

Переведите главный выключатель в положение «0», при этом горелка отключается.

Вентилятор остановится автоматически в положении «АВТО» после охлаждения теплообменника (если выбрано положение «РУЧНОЙ РЕЖИМ», вентилятор не остановится до тех пор, пока тумблер не будет переведен в положение «АВТО»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ КРАЙНЕЙ НЕОХОДИМОСТИ РАЗРЕШАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ СЕТЕВОЙ ШНУР ДЛЯ ОСТАНОВКИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ, ПОСКОЛЬКУ ПРИ ЭТОМ ОБОГРЕВАТЕЛЬ НЕ ОСТЫВАЕТ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ И МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕН!